

Luftfederung und Urlaub

Beitrag von „ap11“ vom 2. April 2010 um 10:38

[Zitat von Brahsil](#)

Hallo Leute,

ich fahre eine längere Zeit weg und mein T bleibt hier. Jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, dass ich die Luft rauslassen muss, da sich der T sonst irgendwie selbst entlädt und eine komische Form annehmen kann. Könnt Ihr das bestätigen und wenn ja, wie lasse ich die Luft raus?

Vielen Dank

[OT]hast du deinen Bekannten zufällig am 1.April befragt ? :D[/OT]

Fahr ihn doch einfach ganz runter,dann kann er nicht mehr weiter und "schief" werden.

Alex.