

Ruckeln zwischen ca 80-110

Beitrag von „megab“ vom 2. April 2010 um 21:20

[PoldyA4](#)

ist es bei dir denn auch so, dass es nur Auftritt, wenn man in dem Bereich zwischen 80-110 fährt, dann vom Gas geht und beim wieder beschleunigen tritt das ruckeln dann auf?

Wenn ich ganz normal von niedrigeren Geschwindigkeiten hoch beschleunige, ist es nicht zu bemerken...

danke.

Gruß

Marc