

# AHK elektrisch

Beitrag von „garuda“ vom 3. April 2010 um 00:30

Ich war bis gerade eben ausser Haus, drum erst jetzt die Antwort:

[Zitat von juma](#)

AHK ist ausgefahren und befindet sich (angeblich) in Endstellung.

Davon gehe ich aus, da ich am Tag davor kein Problem hatte und zwischendurch niemand den Knopf gedrückt hat.

[Zitat von juma](#)

Was passiert denn, wenn du den Knopf für das Einfahren drückst? Bewegt sie sich dann?

...

Wenn sie auf einen kurzen Tastendruck nicht reagiert, was passiert denn, wenn du lange auf den "Einfahrknopf" drückst?

Weder kurz noch lang drücken macht irgendwas, kein Geräusch, gar nichts. Auch keine Anzeige im MFD oder ein Blinken des Tasters, wie's laut Bedienungsanleitung bei einem Fehler sein sollte.

Nur wenn man ankuppelt, an der Anschlussdose das Kabel eines Anhängers ansteckt und die Zündung anschaltet, kommt die Meldung "STOP Anhängerkupplung". War jetzt gerade unterwegs ohne Anhänger, da tut sich gar nichts. Die Meldung kommt bei zwei unterschiedlichen Anhängern.

Gibt's eine Sicherung, die ich sinnvollerweise mal prüfen sollte? Ausserdem hab' ich so einen 13 auf 7 Poladapter dran, kann der an sowas schuld sein?