

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. April 2010 um 17:05

Hallo Blackbelt,
prüfe bitte auf der Auspuff vom Zuheizer frei ist.
Er liegt ungefähr in der Mitte der Fahrertür im Unterboden.
Irgendwo im Forum gibt es auch ein Bild von Uli.
Wir mal die Suchfunktion an.

Gruß