

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 15. April 2010 um 11:27

[Zitat von c21160](#)

Wo kann man den auf dem VCDS Ausdruck erkennen ob man ein A, B oder C Navi hat ?  
Gerhard

Hallo, das sieht so aus

-----  
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 **B**  
Bauteil: RNS-MID H11 2722  
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9xxxxxx  
Codierung: 000004000400002000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: -----

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.