

# Standheizung

**Beitrag von „Fisch“ vom 25. Mai 2010 um 11:57**

Hallo Ice-T, du musst eigentlich in der Bedienkonsole die Funktion nur von Heizung auf Lüftung stellen, da je nachdem was dort eingestellt ist mit der Fernbedienung die Lüftung oder die Heizung gestartet wird.

Gruß Fisch