

Standheizung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. Mai 2010 um 19:49

[Zitat von Fisch](#)

Hallo Ice-T, du musst eigentlich in der Bedienkonsole die Funktion nur von Heizung auf Lüftung stellen, da je nachdem was dort eingestellt ist mit der Fernbedienung die Lüftung oder die Heizung gestartet wird.

Gruß Fisch

Hallo,

das geht aber nur bei der a.W.

Sollte die nachgerüstete diese Funktion nicht haben, dann geht es nicht.

Gruß