

# Funkschlüssel blinkt grün?!?

**Beitrag von „salvatore“ vom 1. Juli 2010 um 12:47**

Hai,

die LED in meinem Schlüssel blinkt immer (nur kurz) grün auf - bei allen drei Tasten. Hat auch noch nie rot geblinkt (Batterie ist seit Mai 2006 drinnen)!

Die Sync-Anleitung ist auch im Manual beschrieben; ebenso die Zuordnung der Sitzspeicherung zu den einzelnen Schlüsseln (wenn Memory Sitze verbaut sind).