

# Keyless Go V10

Beitrag von „Darragh“ vom 30. Juli 2010 um 14:32

## [Zitat von Motzkat](#)

... Die Funktionen Auto Lock und Unlock sind natürlich aktiviert. Vier Jahre hat alles auch prima funktioniert. Plötzlich muss ich, wenn ich das Auto ausgemacht habe und aussteigen will, den Entriegler zweimal betätigen!...

...Wenn das Auto über den Schlüssel gestartet wird und dann auch wieder logischerweise so ausgemacht wird, geht die Tür mit einmal ziehen auf. ...

Hallo Motzkat

Ich selber fahre zwar "nur" einen V6 TDI, aber ich bin mir sicher, die Funktionen sind die selben.

-->AUTOLOCK verriegelt die Türen ab ca. 6 KM/H

-->AUTOUNLOCK entriegelt die Türen **NUR** bei abgezogenem Zündchlüssel.

Wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt, muss die Tür von innen durch zweimaliges ziehen des Türöffners entriegelt werden. (So ist es zumindest bei mir)

Nachzulesen im Bordbuch 3.1 auf den Seiten 21 und 45

Gruß

Darragh