

Nabenkappen

Beitrag von „SOA“ vom 1. August 2010 um 12:32

Hallo,

die Kappen gehen am besten raus, wenn man sie von innen mit einem Holzstiel rausstößt. Ist natürlich blöd, wenn die Räder montiert sind.

Wenn ich mich richtig erinnere haben die aber auch irgendwo ein kleines Loch. Im Bordwerkzeug ist ein kleiner Haken, der in das Loch passt und mit dem man die Kappen abziehen kann.

Vielleicht findet sich aber auch noch jemand der die Teilenummer zur Hand hat...

Viele Grüße
Sven