

Bordsteinposition für rechten Aussenspiegel

Beitrag von „SOA“ vom 26. August 2010 um 12:25

Hallo,

eventuell musst Du den Spiegel neu anlernen:

- Zündung an
- Spiegelknopf auf R
- Rückwärtsgang einlegen
- gewünschte Position für rechten Spiegel einstellen

In Zukunft wird dann diese Position immer automatisch angefahren, aber beachten: Spiegelverstellungsschalter muss auf "R" stehen.

Gruß

Sven