

Auto springt nicht mehr an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 16. September 2010 um 16:16

Hallo Katrin,

willkommen im Forum.

Also wenn die Volt Anzeige auf 12 steht, dann ist das zu wenig. Bei geladener Batterie OHNE Motor an ist das O.K., sobald aber die Lichtmaschine an ist (d.h. Motor an) muss die Anzeige bei ~14V stehen. Wenn nicht, scheint der Händler mit der neuen Lichtmaschine Recht zu haben. Daher erklären sich dann auch die anderen Fehlermeldungen, die durch Unterspannung verursacht worden sein können.

Evtl. waren die vorherigen Fehler (angeblich defekter Klimakompressor) der defekten Lichtmaschine geschuldet, da der Dicke bei Strommangel "unwichtige" Verbraucher abschaltet. Zündkerzen gehören natürlich nicht dazu.

Zahnriemen beim V8, ich dachte der hätte auch eine Steuerkette? 🤔

So, das ist meine Meinung, mal schauen was die anderen Kollegen schreiben.

Gruß

Lollo