

Luftzug an der BF Seite

Beitrag von „Zappelduster007“ vom 18. September 2010 um 20:12

Hallo,

bei meinem V6 aus dem Jahr 2004 zieht es immer an der Beifahrerseite. Hatte zuerst die Dichtung zwischen der Tür und der C-Säule im Verdacht, da ja hier die Luft zur Austrittsdüse nach hinten geleitet wird. Da unser 1.5 jähriger Sohn hinten sitzt ist diese immer geschlossen. Aber dieser Luftkanal ist es nicht, denn es passiert egal ob die Düse zu oder offen ist. An der Fahrerseite ist alles O.K.

Hat jemand eine Idee, bevor ich zum 😊 gehe und die 😊 30 km Testfahrten und eine 5h Fehlersuche starten.

Danke!

Viele Grüße

Jörg