

Ölstand Servolenkung

Beitrag von „cybister“ vom 19. September 2010 um 13:37

Hi,
mal ne ganz dumme Frage:

Was wird denn jetzt zur Ölstandskontrolle beim Hydrauliköl der Servolenkung genommen? Die Graduierung auf dem Behälter oder der Mini-Peilstab am Deckel?

Die Bedienungsanleitung schweigt sich da aus.

Und wie wird kontrolliert? Bei laufendem Motor oder wie sonst?

Schon mal Danke,
Michael