

# Frage zur Innenraumbeleuchtung

**Beitrag von „wosnmein“ vom 26. September 2010 um 21:46**

moin,

bin neu hier im Forum mit meinem V6 und hab mal ne Frage zur Innenbeleuchtung. Die Suchfunktion gab leider nix her.

Wenn alle Türen zu sind schaltet sich das Innenlicht laut Handbuch nach ca. 10 Min aus.

Wenn er verschlossen wird und auch wenn der Zündschlüssel eingesteckt wird (alle Türen zu sind) sofort.

Bei meinem ollen Vorauto (Citroen) ging das Innenlicht auch ohne ihn zu verschließen nach ca. 30 Sek. aus, wenn alle Türen geschlossen waren.

Ich hab im Handbuch nix darüber gefunden, das die Zeit einstellbar ist... 😞

Der T. steht in einer Halle und ich muß häufig ran und etwas ein oder ausladen. Daher wäre das 10Min-Dauerlicht eher doof.

Kann Jemand helfen oder hat einen Tip?

danke schon mal + schüss