

Frage zur Innenraumbeleuchtung

Beitrag von „ap11“ vom 28. September 2010 um 09:09

meine Innenraumbeleuchtung schaltet sich nach dem Aussteigen und ohne Zuschließen etwa nach 30 sek aus !?