

Frage zur Innenraumbeleuchtung

Beitrag von „wosnmein“ vom 28. September 2010 um 15:25

Zitat

Diese Funktion ist nur von der Stellung des Schalters in der Dachkonsole abhängig. Stell den Schalter einfach mal so, daß er komplett bündig ist - also in die mittlere Stellung. Leerzeile

Gruß, Arndt



das wars, perfekt. danke + gruß