

# **Zuheizer mit Fernbed. T91 nachgerüstet - Probleme,..**

**Beitrag von „Humvee“ vom 14. Oktober 2010 um 17:53**

Ich glaub mich zu erinnern, was in der Bedienungsanleitung stand.

gelb blinken ist die Batterie

sonst gibt es ja noch rot oder grün blinkend, langsam ist Signal empfangen, schnell blinkend ist Signal nicht empfangen ---> sozusagen keine Rückmeldung vom Empfänger.

Also kann gelb blinkend nur leere Batterie bedeuten.

Aber das mit der Abdeckung der Sicherungen ist auch nicht normal, der Deckel steckt ja nur drauf, unten am Deckel sollte so eine kleine Aussparung sein, da mal mit einem grösseren Schraubendreher rein und kräftig aushebeln ! Nur aufpassen das du dir keine Druckstellen machst, Fetzen oder sowas darunter legen. Abbrechen kann da normalerweise nicht !