

Anschnall-Signal nervt

Beitrag von „Bernd2“ vom 15. Dezember 2004 um 18:28

Hallo in die Runde, mich nervt das permanente Gepiepse wenn ich mich mal nicht gleich anschnalle. (Garage raus, aussteigen, Tor zu usw.) Kann man das über die Software rausprogrammieren ? Bernd2