

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „wj_jues“ vom 25. November 2010 um 18:23

Hallo,

Außer dem Einschalten der Standheizung via T91-Fernbedienung ist nichts zu tun. In der Anleitung steht zwar, dass das Gebläse auf Stufe 2 stehen soll, funktioniert aber auch auf "1". Die Einstellung der Luftführung ist egal, die warme Luft geht automatisch zur Frontscheibe.

1. Einschalten der Standheizung via T91-Fernbedienung
2. Der Zuheizer springt an.
3. Nach einigen Minuten geht die Innenraumlüftung an.
4. Nach 30min automatisch wieder aus (Einstellbar mit T91).

Gruesse

JueS