

# **Funktionsweise Zuziehhilfe öffnen nur von aussen ????**

**Beitrag von „dark-bunny“ vom 31. Dezember 2010 um 12:48**

Hallo Nineter,

Knopf im Innenraum und Schlüsselfunktion gehen bei meinem einwandfrei, obwohl ich auch keine voll elektrische Heckklappe habe.

Versuche mal über Komforteinstellungen im MFD die Einstellung vorzunehmen. Da kannst du verschiedene Optionen wählen wie sich der T-Reg beim öffnen und schließen verhalten soll. Der Schalter im Innenraum ist auch nur dafür da das er eine Stromverbindung zum Taster in der Heckklappe herstellt. Den Taster in der Heckklappe mußt du immer betätigen ,egal ob mit Schlüssel oder mit Taster im Innenraum. Es ist auch normal das du die Heckklappe in die erste Raste führen mußt bevor die Zuziehhilfe aktiviert wird.

Viele Grüße und einen guten Rutsch

Karl-Heinz