

bremsen vorderachse wechseln

Beitrag von „coala“ vom 3. Februar 2011 um 12:21

[Zitat von schepi2012](#)

[...] ist die kontrollleuchte automatisch "ausgegangen" oder mußte man zum freundlichen? [...]

Hallo Gabi,

sobald du neue Bremsbeläge drin hast erlischt die Warnanzeige von selbst. Das Signal wird durch die Verschleißanzeige (das ist nichts anderes als Metallkontakte, die bei zu geringer Belagstärke elektrischen Kontakt durch das direkte Schleifen auf der Bremsscheibe herstellen) ausgelöst. Ein "Reset" ist nicht notwendig. Vergiss aber nicht - falls nicht schon geschehen - die passenden Verschleißanzeiger auch zu bestellen, denn das sind ebenfalls Verschleißteile die beim Bremsbelagwechsel getauscht werden sollten.

Grüße
Robert