

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „V6-Driver“ vom 6. Februar 2011 um 15:28

Hallo zusammen,

ich hab mir den ganzen Thread schon durchgelesen, jedoch verstehe ich nicht genau was mit "Ruckeln bei Beschleunigung unter Last" gemeint ist.

Bei meinem T fällt beim Beschleunigen auf der Autobahn die Drehzahl manchmal um ca 300 Touren ab (meistens im 6. Gang), jedoch merke ich kein Ruckeln (es hört sich aber an als ob er sich verschluckt hat).

... Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich jetzt im richtigen Thread gepostet habe, da es bei mir ja nicht ruckelt.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😊

Ach ja, mein T:

BJ 11/2007

130.000 km