

Voltometer / Cockpit display unten rechts / Starterbox

Beitrag von „V64Motion“ vom 20. Februar 2011 um 20:36

[Zitat von V64Motion](#)

Hallo,

wollte kein neues Thema starten:

- Dementsprechend schalten die Steckdosen auch nach 30 Minuten ab?
- Sind alle Steckdosen über die Hauptbatterie angesteuert und hat die Zusatzbatterie tatsächlich nur die Funktion einer "Standheizungsbatterie"?
- Könnte man an die zweite Batterie (V6TDI EZ 2008 mit SHZ ab Werk) eine 12-V-Dose anschliessen und damit eine Kühlbox etc. ohne Gefahr eines Liegenbleibers betreiben oder wird die auch abgeschaltet oder gibt das eine Fehlermeldung?

Danke

N.

Alles anzeigen

Hello again,

nobody?