

Kein Sd card beim RNS 510

Beitrag von „pampacrosser“ vom 27. Februar 2011 um 16:33

[Zitat von Arndt](#)

Die Taste leuchtet erst wenn eine SD-Karte korrekt erkannt wurde.

Das Navi kann aber nur "normale SD-Karten" lesen. Auf keinen Fall SDHCKarten nutzen.

Es ist eine normale Speicherkarte mit 1GB, die CD Taste ist auch heller im leeren Modus und auch die Aux nur die für die Speicherkarte bleibt so dunkel wie die Video Taste. Laut Anweisung muss selbst bei Falschen oder leeren SD Karten eine Meldung kommen, denke ich, oder?