

# Anzeige Rest-km

**Beitrag von „max“ vom 15. April 2004 um 16:21**

habe da mal eine frage zur mfa.

ich stelle die mfa immer auf die noch zu fahrenden km ein.  
nach jedem neustart des t's erscheint wieder die uhrzeit.

gibt es eine möglichkeit die mfa so einzustellen, das beim starten  
automatisch die noch zu fahrenden km angezeigt werden?

wenn ja, wie mache ich das?

danke für die hilfe

gruß an @ll

max