

Türöffnung

Beitrag von „coala“ vom 16. März 2011 um 21:58

Hallo Reinhard,

im Menü "Komfort" die Funktion "Auto Lock" deaktivieren. Dann verriegeln die Türen nicht mehr ab 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.

Alternativ kannst du, um diese Sicherheitsfunktion beizubehalten, auch bei laufenden Motor auf die Türentriegelungstaste drücken, dann entriegeln alle Türen sofort wieder bei Bedarf.

Grüße
Robert

P.S.: Willkommen im Forum