

Anhängerbetrieb

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 20. April 2011 um 21:22

Hallo

vielleicht kann mir einer Helfen.

Hänge das jetzt einfach mal hier an.

War heute mit meinem 2,5 Tonner Anhänger unterwegs,
und die kpl. Lichtanlage funktionierte.

Mußte dann von der Baustelle aus noch einen anderen Anhänger bewegen,
dort funktionierte die Lichtanlage nicht mehr.

Als ich meinen Anhänger wieder angehangen habe, funktionierte
auch nur noch das rechte Licht und sonst nix mehr.

Eigentlich kann doch nur eine Sicherung defekt sein,
aber welche? Wo finde ich die Sicherung für diesen Bereich?

Im Handbuch ist keine Sicherung verzeichnet für den Anhänger-E-Stecker.

Danke für Eure Hilfe

Karl