

# Dringend: 3.0 V6 224PS gelbe Leuchte in Spanien.

Beitrag von „handwerk“ vom 2. Mai 2011 um 11:48

So, wieder zu Hause und der Dicke läuft immer noch 🤔

Die Warnleuchte geht immer an, wenn ich einen dicken Anhänger ziehe. Auf Hinweg war es der Wohni (ca 1500kg) und Rückweg ein Boot (ca 2500kg)

Sobald der Anhänger weg ist und eine kurze Strecke ohne gefahren wird, ist beim nächsten Start die Anzeige aus.

Jetzt werde ich dann doch mal zum 😊 fahren und das ganze Auslesen lassen. Kann er den Fehler auch noch sehen, wenn die Leuchte nicht an ist?

[dlu](#): Hast du dieses Phänomen mal analysieren lassen bei dir?

Grüße

Ralf