

1 Klappgeräusch beim Schalten in "D"

Beitrag von „westy“ vom 2. Mai 2011 um 19:12

Für alle die es Interessiert: Das Geräusch kommt von der automatischen Umluftklappe, die direkt hinter dem Beifahrerfußraum verbaut ist. Diese war ausgehängen, und hat jedesmal beim Einlegen von "R" den Schließbefehl von der Klimaautomatik bekommen. Beim schalten in "D" ging Sie dann wieder auf und da sie nicht mehr richtig eingehängt war, verursachte sie dieses Geräusch.

Man lernt täglich dazu....