

Funktion der Lock-Taste

Beitrag von „Dieselross“ vom 21. Mai 2011 um 17:28

[Zitat von Arndt](#)

Hallo zusammen,

Wenn man den Wagen in den Offroad- oder den Extralevel fährt und dann die Locktaste drückt, dann wird dieser Level fixiert. Das heißt, daß das Fahrzeug dann nicht bei Geschwindigkeiten größer 70km/h (Offroad) respektive 20 km/h (Extra) wieder in den "jeweils tieferen" Level der Luftfederung fährt, sondern statt dessen diese Geschwindigkeiten als maximale Geschwindigkeiten begrenzt.

Moin Arndt,

.... steh ein bischen auf der LeitungD

Heißt das jetzt, dass

a) lediglich die Höhe begrenzt wird , ich also im Offroad -Modus auch 120 km/h fahren kann ?

oder

b) die Höhe UND die Speedlimits begrenzt werden, das Auto also bei 70 oder 20 irgendwie "abregelt"ich also nicht schneller fahren KANN ?

Klar - ich könnt's jetzt probieren 🤖, aber das Ross steht gerade so brav im Stall.

LG

Dietmar