

Funktion der Lock-Taste

Beitrag von „lesnis“ vom 21. Mai 2011 um 17:56

[Zitat von Arndt](#)

...

Wenn man den Wagen in den Offroad- oder den Extralevel fährt und dann die Locktaste drückt, dann wird dieser Level fixiert. Das heißt, daß das Fahrzeug dann nicht bei Geschwindigkeiten größer 70km/h (Offroad) ... wieder in den "jeweils tieferen" Level der Luftfederung fährt, sondern statt dessen diese Geschwindigkeiten als maximale Geschwindigkeiten begrenzt.

...

Für mich gab/ gibt es KEINE andere Funktion dieser Taste. 🙄, weiß noch genau wie ich gestaunt habe, dass es nicht mehr schneller ging ... deswegen nur 2x benutzt!

Viele Grüße

Steffen