

# **Klimaanlage / Lüftung spinnt! Regelt selbständig völlig idiotisch**

**Beitrag von „macko“ vom 27. Mai 2011 um 00:07**

Hallo,

dass verschiedene Auslässe automatisch angesteuert werden, wenn Du die Temperatur von 16 bis 30 Grad durchdrehst ist normal. Warm eher oben und unten, kühl zu den Mittenausströmern.

Aber wenn Du auf off stellst und das Ding fängt voll das werkeln an, ist nicht ok.

Denke Dein Klimabedienteil hat nen Treffer...

gruss

marco