

Probleme Standlüftung

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2011 um 16:37

[Zitat von kyoto2011](#)

Kann man die Klimaanlage nicht irgendwie zuschalten?

Wie soll denn das gehen, wenn der Motor nicht läuft? Der Klimakompressor wird halt mal durch den Motor angetrieben, da tut sich im Stand gar nichts.

Es heißt ja auch "Lüftung" nicht "Kühlung" 😊

Grüße
Robert