

# Probleme Standlüftung

**Beitrag von „V seCHs“ vom 5. Juni 2011 um 21:07**

Wieso?

Die LED leuchtet beim Anschalten immer grün (egal ob Lüftung oder Heizung), beim Ausschalten rot.