

# Minimale Fahrzeughöhe bei Luftfederung

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. Juni 2011 um 20:18

[Zitat von Andreas G.](#)

Es geht ja um den Ladelevel:

Fragen: Senkt sich das Auto also generell herab, sobald es steht? Oder kann dies manuell im Auto eingestellt werden?

Senkt es sich dann vorne und hinten ab? EDIT: Prospekt sagt nur hinten ... Im Prospekt ist für das Auto eine Höhe von 1,70 ca angegeben.

Hallo Andreas,

ich habe mal schnell nachgemessen. Achtung: LF mit TerrainTech, grossen Rädern und Reling = **1,76 m** und zum Beladen senkt sich tatsächlich nur die Hinterachse ab 😊

Grüße von Stephan 😊