

Tastenkombination um RNS510 zu "reseten" ?

Beitrag von „Homer45“ vom 19. Juni 2011 um 16:36

Hallo Gerhard,

das Navi muss an sein.

Für ein Software Reset:

Die beiden Tasten links vom CD/DVD-Schlitz und die äußere Taste rechts neben dem Schlitz gleichzeitig drücken.

Dies sind noch zwei andere Varianten für ein Reset

[AUSWURFTASTE CD] + [INFO] + [SETUP] = Upgrade erzwingen?

[TONE] + [SETUP] + [AUSWURFTASTE CD] + [INFO] = Reboot/Downgrade

Ob sich das Problem damit lösen läßt, kann ich nicht beantworten.

Grüße

Homer45