

Schaltet selbst von D auf Manuell

Beitrag von „panos9221“ vom 2. August 2011 um 11:49

Hallo,

am Wochenende hat sich die Verkleidung der Schaltkulisse verkeilt also hab ich sie entfernen müssen. Dannach bin ich nur Kurzstrecke gefahren. Bei der Fahrt nachhause schaltet emein Dicker von selbst von D auf manuelle Schaltung und ich konnte D nicht mehr einlegen nur S. Hab es jetzt mehrfach probiert und nach einiger Zeit schaltet die Automatik auf manuell. S kann ich immer einlegen. Am Donnerstag bekomme ich die neue Verkleidung, wäre aber gut zu Wissen ob es nur mit der Verkleidung zu tun hat oder ob die Schaltkulisse defekt ist.

Danke und IG
Panos