

Reifenfülldruck-Kontrollsystem deaktivieren oder Fehlermeldung hinnehmen ??

Beitrag von „Dieselfahrer“ vom 16. August 2011 um 16:50

Habe jetzt doch noch im Bordbuch folgendes gefunden:

Automatisches Ein- und Ausschalten

Das System schaltet bei Fahrtbeginn automatisch ab, wenn ein Reifensatz ohne Radsensoren am Fahrzeug montiert ist und somit kein Sensorsignal empfangen werden kann. Sobald das Reifenfülldruck-Kontrollsystem mindestens ein Sensorsignal empfängt, schaltet es automatisch wieder ein.