

Fensterhebermotor Überlastsicherung einstellen

Beitrag von „g.roggatz“ vom 17. August 2011 um 07:21

Hallo Robert, ich habe deinen Vorschlag gleich probiert, leider ist das Ergebnis nicht 100%-ig, das automatische Hochfahren auf Stufe 2 funktioniert nicht und das normale Hochfahren nur teilweise.

Manchmal bleibt die Scheibe oben, manchmal geht sie wieder runter. Ich habe diese Einstellungen bei eingeschalteter Zündung und bei laufendem Motor versucht. Beide male dachte ich jetzt ist gut,

aber wenn ich dann zum Beispiel den Motor wieder abgeschaltet hatte war wieder das gleiche Spiel.

Eventuell hast du / habt Ihr noch weitere Ideen.

Gruß Gerd