

# Fensterhebermotor Überlastsicherung einstellen

**Beitrag von „g.roggatz“ vom 17. August 2011 um 09:20**

Hallo Robert, besten Dank für deinen Hinweis. Ich selber denke auch das die Schutzfunktion über die Stromaufnahme realisiert wird. Daher kann es für meinen Fall nicht zutreffen das ein Motorfehler vorliegt, da die Scheibe ja ordnungsgemäß hochfährt und erst wenn sie oben ansteht wieder zurückläuft. Diese obere Position muß neu definiert werden, dann sollte es wieder funktionieren. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten diese Position zu definieren außer die im Handbuch beschriebene?? ( 2 x Fensterheber hoch bei geschlossenen Scheibe und oben halten für 1 Sekunde )

Gruß Gerd