

# Lüfter Innenraum läuft endlos weiter

Beitrag von „andreoti“ vom 24. August 2011 um 22:29

[Zitat von andreoti](#)

Habe 4C-Climatronic  
auf welcher Stufe läuft das Gebläse nach Abziehen des Schlüssels weiter -----Gleiche  
Geschwindigkeit  
Andreas

Hallo habe was gefunden.  
Ist nicht siecher aber werde das versuchen  
Wahrscheinlich ist der Gebläse Vorwiderstand kaputt.  
Habe schon bestellt  
Melde mich wieder wen das geklappt hat.  
Andreas