

Lüfter Innenraum läuft endlos weiter

Beitrag von „andreoti“ vom 24. August 2011 um 22:29

[Zitat von andreoti](#)

Habe 4C-Climatronic
auf welcher Stufe läuft das Gebläse nach Abziehen des Schlüssels weiter -----Gleiche
Geschwindigkeit
Andreas

Hallo habe was gefunden.
Ist nicht siecher aber werde das versuchen
Wahrscheinlich ist der Gebläse Vorwiderstand kaputt.
Habe schon bestellt
Melde mich wieder wen das geklappt hat.
Andreas