

Motor bzw. Öltemperatur

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 5. September 2011 um 14:32

Hallo,
die Öldruckanzeige befindet sich bei mit im Fahrzeugmenu, wo man den Spritverbrauch und so weiter findet.

Hier mein Steuergerät:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 7P6-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7P6 920 880 D HW: 7P6 920 880 D
Bauteil: Kombi H09 0114
Revision: 06499041 Seriennummer: 658170310593920
Codierung: 031F31006E080008000004
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001011
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 3C4F1938034E

P.S.

Mich hatte das ewige gepiepste genervt, wenn was auf dem Beifahrersitz liegt, deshalb ist die Gurtwarnung bei mir ausgeschaltet.

Viel Spaß mit der Öldruckanzeige!!!