

Keine Navigationsansagen mehr beim RNS 2

Beitrag von „coala“ vom 14. September 2011 um 08:32

Servus,

eventuell ist lediglich die Lautstärke der Navigationsansagen auf Null gesetzt. Die Lautstärken von Audioquellen und Navigation sind ja zwei paar Schuhe und werden sowohl getrennt geregelt als auch gespeichert. Starte mal eine Navigation und drehe während einer potentiellen Ansage am Lautstärkeregler.

Es gibt auch eine Taste am Gerät, welche die letzte Sprachansage während einer laufenden Navigation wiederholt. Damit ginge es noch einfacher. Da du aber nicht geschrieben hast, ob es sich um ein RNS 2 -CD oder -DVD handelt hilft dir hierzu ein Blick in die Bedienungsanleitung weiter...

Grüße
Robert

P.S.: Die Überschrift habe ich angepasst, da es sich ja nicht um eine "Sprachsteuerung" handelt.