

Ölstand am Automatikgetriebe kontrollieren

Beitrag von „macko“ vom 22. September 2011 um 16:27

Hi,

Ölstand kann im befüllten Zustand nicht kontrolliert werden. Das Öl muss beim Befüllen aus der Öffnung laufen, dann ist genau die richtige Menge drin. Die Öltemperatur MUSS dabei 40 Grad betragen.

Benutz doch mal die Suche, das kannst Du Dich für eine gute Zeit einlesen (u.a. bezüglich Ölwechsel des ATM).

grüsse

marco