

Ölstand am Automatikgetriebe kontrollieren

Beitrag von „d.s“ vom 24. September 2011 um 10:28

[Zitat von macko](#)

Hi,

Ölstand kann im befüllten Zustand nicht kontrolliert werden. Das Öl muss beim Befüllen aus der Öffnung laufen, dann ist genau die richtige Menge drin. Die Öltemperatur MUSS dabei 40 Grad betragen.

Benutz doch mal die Suche, das kannst Du Dich für eine gute Zeit einlesen (u.a. bezüglich Ölwechsel des ATM).

grüsse
marco

Hallo Marco,

vielen Dank für die Antwort. 🙏

werde mich mal unters Auto legen und nach der Öffnung suchen.

Gruß Dirk