

# Deaktivierung für Beifahrer Airbag ?

Beitrag von „coala“ vom 24. September 2011 um 17:34

Servus und willkommen hier bei den TF!

Die Position des Schlüsselschalters zur Deaktivierung des Beifahrerairbags ist abhängig vom Baujahr. Die älteren Modelle haben den Schalter in der Mittelkonsole, die neueren im Handschuhfach rechts. Gilt zumindest für die Fahrzeuge für den europäischen Markt und um die wird es hier vermutlich gehen.

Grüße  
Robert

Mann, der Stephan war wieder schneller  