

# **Anschnallwarnung aus bzw einschalten**

**Beitrag von „coala“ vom 9. November 2011 um 08:11**

Servus Peter,

das ist dem TÜV egal. Einschalten lässt sich das auf die Schnelle eh nicht im Menü, das wurde mit einem Diagnosesystem (z.B. VCDS) ausprogrammiert.

Grüße  
Robert