

# Bremsbeläge - Verschleißanzeige deaktivieren

Beitrag von „coala“ vom 19. November 2011 um 11:26

[Zitat von R171](#)

[...] kann mir jemand sagen, wie man per VAG-COM die Bremsbelag-Verschleißanzeige deaktiviert ? [...]

Servus,

Steuergerät 17, Funktion 07, ("Bremsbelag-Verschleißanzeige vorhanden = +01"). Das heißt, willst du sie nicht, dann vom Wert an der vierten Stelle von hinten 1 abziehen. Z.B. aus 0005101 wird dann 0004101.

Grüße  
Robert